Brionnais
Sud Bourgogne

Récupérateur d'eau de pluie
Guide des bonnes pratiques

Pour une installation durable et une eau bien utilisée !

1 Installez votre cuve dans de bonnes conditions



- Installez la cuve sur un support stable, plat et suffisamment résistant au poids de l'eau (/!\ si la cuve est sur une palette en bois, ne pas la mettre en contact direct avec le sol)
- Prévoyez un trop-plein évacuant l'eau sans créer de stagnation ni de ruissellement gênant
- Pensez à opacifier votre cuve, si elle ne l'est pas déjà, pour éviter la prolifération d'algues

2 Utilisez l'eau à bon escient




- Réservez l'eau aux usages adaptés : arrosage du jardin, nettoyage extérieur ou autres usages autorisés
- En période de fortes chaleurs, privilégier l'arrosage tôt le matin ou le soir pour limiter l'évaporation

3 Entretenez régulièrement votre équipement



- Retirez les feuilles et débris des gouttières et des filtres
- Nettoyez la cuve périodiquement selon les recommandations du fabricant
- En hiver, vidangez les équipements exposés au gel si nécessaire (voir ci-dessous)

4 Préservez la qualité de l'eau et évitez les risques sanitaires



- Fermer hermétiquement la cuve
- Ne pas ajouter de produit chimique sans vérifier sa compatibilité avec l'usage prévu
- Eviter l'accès aux jeunes enfants
- Installez des grilles/filtres à moustiques

A l'automne : Préparez l'hivernage

Le gel peut endommager la cuve, le robinet, les raccords et les canalisations lorsque l'eau y reste emprisonnée. Une mise en hivernage est donc recommandée si l'installation est exposée au gel :

- Vidangez la cuve
- Videz les robinets, tuyaux, raccords et filtres
- Assurez-vous que le trop-plein et les évacuations ne sont pas obstrués

Toute l'année : Empêchez les moustiques

Les eaux stagnantes favorisent la prolifération des moustiques. Pour l'éviter :

- Fermez hermétiquement la cuve
- Installez des filets à mailles fines sur les entrées et le trop-plein
- Installez un collecteur filtrant
- Eviter toute accumulation d'eau aux abords
- Nettoyez régulièrement filtres et gouttières